

本製品をご使用のお客様へお願い

この度は弊社製品をご購入頂きまして誠にありがとうございます。


ご使用前にこの説明書を必ずご確認ください、ご使用をお願いします。


本製品は使用済みカートリッジを再生したもので、純正メーカーが再生したものではありません。

本製品はトナー交換直後や電源のOFF/ON時、プリンター本体ディスプレイ上に

『**カートリッジ通信エラー 他社カートリッジに起因する不具合は対象外です**』

とメッセージが表示されますので、お手数ではございますが、必ず下記手順の操作をお願い致します。

CRG056L・056(LBP321/LBP322i) をご使用のお客様	
「操作手順」	操作パネル
①操作パネルの [オンライン] キーを押してください。	
②その後、 [印刷できます。] と表示されたら、操作完了です。	

CRG057・057H(LBP221/LBP224) をご使用のお客様	
「操作手順」	操作パネル
①操作パネルの [OK] キーを押してください。	
②その後、ホーム画面が表示されたら、操作完了です。	

※ 上記操作後、**【カートリッジ残量を正しく表示できません。】**・**【カートリッジが寿命になりました。交換を推奨】**とメッセージが表示されますが、そのままご使用いただけます。

※カートリッジ交換のタイミング

極端な印字濃度の低下やかすれが出ましたらトナー切れとなりますので新しいカートリッジへ交換をお願いします。

※ Canon Genuine Modeをご使用のお客様は下記操作にて設定の変更をお願いします。

工場出荷時は < OFF > の設定になります。

LBP221/LBP224をご使用のお客様

<メニュー> ▶ <管理設定> ▶ <デバイス管理> ▶ < Canon Genuine Mode > ▶ < OFF >

LBP321/LBP322i をご使用のお客様

(セットアップ) ▶ <拡張機能> ▶ < Canon Genuine Mode > ▶ < OFF >